

**Инструкция по установке и началу работы с ПО
«Внутреннее программное
обеспечение Аргут А-77»**

Содержание

1. Аннотация	3
2. Системные требования	4
3. Процесс установки ПО	5
4. Процесс завершения работы ПО	6
5. Контакты	7

1. Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО «Внутреннее программное обеспечение Аргут А-77».

2. Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО следующие:

- наличие микропроцессора STM32F405VET6 или его аналога.

Для корректного работы ПО требуется наличие составных технических изделий (таблица 1).

Модификация радиостанции	Рабочий диапазон частот, МГц	Обозначение диапазона
Радиостанция портативная Аргут А-77 П23	146-174	VHF
Радиостанция портативная Аргут А-77 П45	403-410, 417-422, 433-450, 459-460, 469-470	UHF

Таблица 1

3. Процесс установки ПО

«Внутреннее программное обеспечение Аргут А-77» не поставляется в качестве самостоятельного ПО, а является неотъемлемой частью поставляемых технических изделий.

Все работы по вводу программы в эксплуатацию, включая ее установку и запуск, осуществляются сотрудниками технической поддержки ООО "ЦНТ", что обеспечивает правильную настройку и дальнейшую стабильную работу ПО.

Перед началом использования убедитесь, что изделие сконфигурировано в соответствии с предполагаемыми условиями применения. Для программирования и перепрограммирования изделий следует обращаться на предприятие-производитель или к уполномоченному представителю (в сервисный центр).

4. Процесс завершения работы ПО

Для корректного завершения работы с программным обеспечением необходимо выполнить последовательную процедуру остановки работы технического изделия.

5. Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим реквизитам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru