

**Инструкция по эксплуатации
ПО «Внутреннее программное
обеспечение Аргут А-77»**

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Описание и назначение ПО	4
3. Процесс запуска ПО	5
4. Условия эксплуатации	6
5. Основные компоненты ПО	7
6. Процесс завершения работы ПО	8
7. Контакты	9

1. Общие сведения

Данный документ является руководством по эксплуатации программного обеспечения «Внутреннее программное обеспечение Аргут А-77» (далее – ПО).

Для корректной работы ПО требуется наличие технических изделий (таблица 1).

Модификация радиостанции	Рабочий диапазон частот, МГц	Обозначение диапазона
Радиостанция портативная Аргут А-77 П23	146-174	VHF
Радиостанция портативная Аргут А-77 П45	403-410, 417-422, 433-450, 459-460, 469-470	UHF

Таблица 1

2. Описание и назначение ПО

ПО «Внутреннее программное обеспечение Аргут А-77» – программа, предназначенная для обеспечения радиосвязи в составе конвенциональных радиосетей, построенных на базе цифровых средств радиосвязи, работающих в стандарте DMR (Tier 1, Tier 2).

ПО работает в составе радиостанции, которая выполнена на металлическом шасси, в корпусе из ударопрочного пластика. Органы управления и индикации расположены на передней, верхней и левой панелях корпуса. Разъем антенны — на верхней панели. Разъем подключения гарнитуры и кабеля программирования (аксессуарный разъем) — на правой панели. Клеммы для присоединения к зарядной базе — на задней стенке АКБ (рис. 1).



Рисунок 1

3. Процесс запуска ПО

«Внутреннее программное обеспечение Аргут А-77» не поставляется в качестве самостоятельного ПО, а является неотъемлемой частью поставляемых технических изделий.

Все работы по вводу программы в эксплуатацию, включая ее установку и запуск, осуществляются сотрудниками технической поддержки ООО "ЦНТ", что обеспечивает правильную настройку и дальнейшую стабильную работу ПО.

Перед началом использования убедитесь, что изделие сконфигурировано в соответствии с предполагаемыми условиями применения. Для программирования и перепрограммирования изделий следует обращаться на предприятие-производитель или к уполномоченному представителю (в сервисный центр).

4. Условия эксплуатации

- температура от минус 30 до плюс 60 °С;
- относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре плюс 40 °С;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Радиостанции предназначены для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе. Корпус радиостанций обеспечивает пыле- и влагозащиту, соответствующую коду IP68 по ГОСТ 14254.

5. Основные компоненты ПО

ПО работает в составе радиостанции, которая выполнена на металлическом шасси, в корпусе из ударопрочного пластика.

Подробное описание функций и задач, которые выполняет ПО, содержится в документе «Описание функциональных характеристик ПО «Внутреннее программное обеспечение Аргут А-77»».

6. Процесс завершения работы ПО

Для корректного завершения работы с программным обеспечением необходимо выполнить последовательную процедуру остановки работы технического изделия.

7. Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим реквизитам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru